



Firma: Friedrich Dippon  
 Schiffstraße 13/1 · 71384 Weinstadt  
 Telefon 07151 - 66 04 60  
 info@dippon-online.de

Verantwortlich: 24.01.2018

Unterschrift: *F. Dippon*

## Betriebsanweisung

Stand:

## HOCHZIEHBARE

## PERSONENAUFNAHMEMITTEL (PAM)

### ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit hochziehbaren Personenaufnahmemitteln / Arbeitsbühnen zur Verwendung bei .....

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahren bestehen durch Abstürzen, Fehlbedienung oder falsche Nutzung des Arbeitsgerätes.

Absturzgefahr der Arbeitsbühne,

- wenn Sicherheitseinrichtungen, Seile und Winden verschmutzt sind;
- wenn Seile beschädigt oder verschlissen sind.

Absturzgefahr aus dem Fahrkorb bei Verhaken, starkem Pendeln, Schrägzug.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Die Arbeitsbühne darf nur bedient und benutzt werden, wenn

- eine schriftliche Beauftragung vorliegt,
- alle Betriebseinrichtungen und die Ausrüstung keine Mängel aufweisen,
- eine Funktionsprüfung vor jedem Arbeitsbeginn vorgenommen wurde,
- Sicherheitseinrichtungen, Seile, Winden und Blockstoppergeräte arbeitstäglich auf augenscheinliche Mängel und starke Verschmutzung untersucht wurden.



Nur an der Zustiegsstelle ein- und aussteigen.

Zulässige Tragfähigkeit der Bühne ..... kg (..... Personen + ..... kg Werkzeug / Material) beachten. Es ist verboten, überhängende Lasten anzubringen.

Im Arbeitskorb sind ständig Sicherheitsgeschirre zu tragen und an den vorgegebenen Festpunkten anzuschlagen. Es ist verboten, sich auf das Schutzgeländer zu stellen oder dieses zu übersteigen.

Schrägzug bei ungleichmäßigem Windenlauf sofort ausgleichen.

Notendhalteeinrichtungen betriebsmäßig nicht anfahren.

Keine Elektroschweißarbeiten von der Bühne ausführen, Elektrowerkzeuge nur über Baustromverteiler betreiben.

Betrieb der Bühne bei Wind/Sturm, Windstärke größer 6 Beaufort und bei Gewitter einstellen.

Leitern und Gerüste dürfen nicht auf der Plattform verwendet werden.

Der Aufenthalt unter der Bühne ist während des Betriebs verboten.

Es sind ständig Funksprengeräte für den Notfall auf der Arbeitsbühne mitzuführen.

### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Unregelmäßigkeiten beim Betrieb der Arbeitsbühne und andere festgestellte Mängel sind sofort dem Vorgesetzten *Fz. Kurbule*, Tel.: *0711/585662-0* zu melden.

Bei erkennbaren Gefährdungen ist der Betrieb der Arbeitsbühne sofort einzustellen.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Bei Unfällen „Erste Hilfe“ leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen), den Unfall melden und die Unfallstelle absichern.

Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

NOTRUF - Höhenrettung: Tel.: .....

- Notarzt: Tel. : ..... 112 .....

SELBSTRETTUNG durch Höhenrettungsgerät im Arbeitskorb.

ERSTHELFER: Friedrich Dippau (Tel.: 0178 14725696)

## INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragter sachkundiger Person ..... durchgeführt werden.

## FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG

- Absturz der Arbeitsbühne
- Absturz aus dem Arbeitskorb.